

FALCON EYE® SPARK 150

FHH0144

EN SPECIFICATION

OPERATION MODE	LIGHT OUTPUT	BEAM DISTANCE	RUN TIME
HIGH	600 lm	300 m	3 h
LOW	265 lm	215 m	7 h
FLASHING	150 lm	-	-

BATTERY 3 x AAA

WEIGHT 240 g

DIMENSIONS 146 x 41 x 34 mm

IP RATING IPX4

IMPACT RESISTANCE 1 m

Thank you for choosing a Mactronic® product. Proper operation and maintenance guarantee the product's high durability and reliability. Please read the operating manual and keep it for reference, because it contains important information about safety and operation of the product.

NOTICE

It is not recommended to use the flashlight for purposes other than intended. The manufacturer explicitly voids the warranty if the flashlight has been used for other than its intended purpose.

FLASHLIGHT OPERATION

To turn on the flashlight, press the button located on the switch module. With each press, the light will cycle through the following sequence: HIGH → OFF → LOW → OFF → FLASHING → OFF. To adjust the light beam, twist the head's bezel (relative to the handle).

REPLACING THE BATTERY

To replace the batteries, unscrew the switch module by turning it counterclockwise. Remove the battery holder containing 3 AAA batteries from the handle. Take out the old batteries and insert new ones, aligning them according to the markings—negative end of the batteries towards the spring of the holder. Insert the battery holder back in place, following the arrow marking on its casing. Tighten the switch module by turning it clockwise until secure.

CAUTION!

Make sure you use only genuine parts designed for Falcon Eye® flashlight. Using spare parts from other manufacturers may affect the quality and parameters of the product. The rechargeable batteries used in this product may be subject to re-processing. Pursuant to the EU's WEEE regulation, storage batteries must not be disposed of with normal household waste. Instead, they must be disposed of at designated battery collection points. Contact the management of your local waste collection company for advice on the required ways and types of re-processing, or other instructions.

GENERAL INFORMATION

Modifications and repairs:

Modifications and repairs, other than those authorized by Mactronic®, are prohibited.

Mactronic's® warranty:

Flashlight has a 2-year warranty on defects in material and workmanship. Warranty does not cover: products bearing the characteristics of normal wear and tear, rust, altered and modified, improperly stored, damaged as a result of falls, negligence, leaking batteries and by use for which it was not intended.

WARRANTY CARD

The warranty card can be downloaded at www.falconeye.pl

USING AND HANDLING THE BATTERY

To reduce the risk of fire, electrocution or other bodily harm, carefully read the flashlight's operating manual.

- Always make sure the battery's polarity is correct.
- Remove the batteries if the flashlight is stored for extended time.
- Do not recharge alkaline batteries.
- Do not dispose of the batteries in fire.
- Keep the batteries out of reach of the children.
- Do not force the batteries open.
- Keep the flashlight away from UV radiation, humidity and chemical products.

DE SPEZIFIKATION

LEUCHTMODI	LUMEN	LEUCHTWEITE	LEUCHTDAUER
HIGH	600 lm	300 m	3 h
LOW	265 lm	215 m	7 h
FLASHING	150 lm	-	-

HAUPT-EINSPEISUNG 3 x AAA

GEWICHT 240 g

GRÖSSE 146 x 41 x 34 mm

IP-SCHUTZART IPX4

STOSSSCHUTZ 1 m

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Mactronic®-Produkt entschieden haben. Eine ordnungsgemäße Bedienung und Wartung gewährleistet eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Bitte lesen und befolgen Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch, da es wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und Nutzung enthält.

HINWEIS

Bestimmungswidrige Nutzung der Taschenlampe wird nicht empfohlen. Der Hersteller nimmt die Garantie ausdrücklich zurück, wenn die Taschenlampe bestimmungswidrig benutzt wird.

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

Um die Batterien zu wechseln, schrauben Sie das Schaltmodul gegen den Uhrzeigersinn ab. Ziehen Sie den Batterieträger mit 3 AAA-Batterien aus dem Griff. Entnehmen Sie die alten Batterien und setzen Sie die neuen ein, wobei Sie die Pole gemäß den Markierungen ausrichten – der Minuspol der Batterien zeigt zur Feder des Trägers. Schieben Sie den Batterieträger gemäß der Pfeilmarkierung auf seinem Gehäuse wieder an seinen Platz. Schrauben Sie das Schaltmodul im Uhrzeigersinn fest, bis es vollständig sitzt.

BATTERIEAUSTAUSCH

Um die Batterie zu wechseln, schrauben Sie das Schaltmodul vom Griff ab. Setzen Sie eine neue 3xAAA-Batterie anstelle der alten ein, wobei der Pluspol zur Lichtkopfseite zeigt. Schrauben Sie das Schaltmodul wieder an seinen Platz, indem Sie es im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag festdrehen.

VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile für die Taschen-

lampę FalconEye® nutzen. Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann die Qualität und die Parameter des Produktes beeinträchtigen. Die bei diesem Produkt benutzten aufladbaren Akkus können verwertet werden. Gemäß der EU-Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind die verbrauchten Batterien in den dafür vorgesehenen Batteriebehältern zu entsorgen. Prüfen Sie die Hinweise zum Recycling oder andere Vorgaben bei der zuständigen Entsorgungsfirma.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modifikationen und Reparaturen

Von Mactronic® nicht autorisierte Modifikationen und/oder Reparaturen sind nicht gestattet.

Garantieanspruch

Dieses Produkt hat eine Garantiezeit von 2 Jahren. Nicht eingemessen sind: Normale Gebrauchsspuren, Rost, Modifikationen, unsachgemäß Lagerung, Beschädigungen durch Stöße, Fahrlässigkeit, ausgelaufene Batterien, unsachgemäßer Gebrauch.

GARANTIESCHEIN

Der Garantieschein ist auf der Internetseite www.falconeye.pl herunterzuladen.

BEIDIENUNG UND BATTERIEGEBRAUCH

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, beachten Sie die ausführliche Gebrauchsanweisung der Taschenlampe.

- Achten Sie immer auf die Polarität der Batterie.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Taschenlampe, wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.
- Laden Sie keine Alkalibatterien auf.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer.
- Lassen Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern liegen.
- Öffnen Sie den Akku nicht.
- Halten Sie die Lampen von UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Feuchtigkeit und chemischen Produkten fern.

PL SPECYFIKACJA

TRYBY PRACY	STRUMIEN ŚWIATŁA	ZASIĘG ŚWIATŁA	CZAS PRACY
HIGH	600 lm	300 m	3 h
LOW	265 lm	215 m	7 h
FLASHING	150 lm	-	-

ZASILANIE 3 x AAA

WAGA 240 g

WYMIARY 146 x 41 x 34 mm

KLASA SZCZELNOŚCI IPX4

ODPORNOŚĆ NA UPADKI 1 m

Dziękujemy Państwu za wybór produktu firmy Mactronic®. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnia wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

UWAGA!

Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem nie jest zalecane. Producent jedno-znacznie wycofuje gwarancje w przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem.

OBŚLUGA LATARKI

Aby uruchomić latarkę naciśnij przycisk znajdujący się

na module włącznika. Lampka po każdym naciśnięciu będzie uruchamiała się i gasła, w pętli: HIGH → OFF → LOW → OFF → FLASHING → OFF. Aby regulować wiązki światła kręć koroną głowicy (względem rękojści).

WYMIANA BATERII

Aby wymienić baterie wykręć moduł włącznika, kręcąc przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Z rękojści wyśuń zasobnik na 3 baterie AAA. Wymij stare ogniwa a w ich miejsce zamontuj komplet nowych, orientując ogniwa zgodnie z oznaczeniami - minusem baterii w stronę sprężyny zasobnika. Zasobnik baterii zamontuj na swoje miejsce, wsuwając go zgodnie z oznaczeniem strzałki na jego obudowie. Dokręć moduł włącznika, kręcąc do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki FalconEye®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Ładowalne akumulatory używane w tym produkcie mogą podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać ogniw do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie. Sprawdź w miejscowym zarządzie firmy wywożącej śmieci o sposobie i rodzaju ponownej przeróbki lub o innych dyspozycjach.

INFORMACJE OGÓLNE

Modyfikacje i naprawy:

Modyfikacje i naprawy, inne niż autoryzowane przez Mactronic®, są zabronione.

Gwarancja Mactronic®:

Latarka czołowa posiada 2-letnią gwarancję dotyczącą wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają: produkty noszące cechy normalnego zużycia, narzędziowe, przerabiane i modyfikowane, niewłaściwie przechowywane, uszkodzone w wyniku upadków, zaniedbań, wyciekających baterii oraz stosowanie niezgodnie z przeznaczeniem.

KARTA GWARANCYJNA

Karta Gwarancyjna do pobrania na stronie internetowej www.falconeye.pl

OBŚLUGA I UŻYCIE BATERII/AKUMULATORA

Dla zredukowania ryzyka wywołania pożaru, porażenia prądem lub doznania obrażeń ciała, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją użytkowania latarki.

- Bezwzględnie przestrzegaj biegunowości baterii.
- Wyjmij baterie z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania.
- Nie tadj baterii alkalicznych.
- Nie wrzucaj baterii do ognia.
- Pozostawiaj baterie poza zasięgiem dzieci.
- Nie otwieraj baterii.
- Przechowuj lampki z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.



ISO 9001: 2015

Made in PRC for Mactronic® Group Sp. z o.o.
ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Poland
©2025 Mactronic® mactronic.pl falconeye.pl