

FALCON EYE®

OMEGA 3K

FHH0143

EN SPECIFICATION

OPERATION MODE	LIGHT OUTPUT	BEAM DISTANCE	RUN TIME
TURBO	3000 lm	215 m	30 sec
HIGH	1800 lm	165 m	2 h
MEDIUM	1200 lm	140 m	3 h
LOW	600 lm	95 m	5 h
ULTRA LOW	350 lm	85 m	8 h
STROBE	-	-	-
S.O.S.	-	-	-
RED FLASHING	-	-	-
BATTERY 20650 Li-Ion 3,7V 2600 mAh			
CHARGING TIME 3 h			
WEIGHT 185 g			
DIMENSIONS 118 x 41 x 35 mm			
IP RATING IPX4			
IMPACT RESISTANCE 1 m			

Thank you for choosing a Mactronic® product. Proper operation and maintenance guarantee the product's high durability and reliability. Please read the operating manual and keep it for reference, because it contains important information about safety and operation of the product.

NOTICE

It is not recommended to use the flashlight for purposes other than intended. The manufacturer explicitly voids the warranty if the flashlight has been used for other than its intended purpose.

FLASHLIGHT OPERATION

Attention! The flashlight comes with a factory-installed battery contact separator, which must be removed from the battery compartment. To remove the separator, unscrew the tail cap, take out the battery contact separator inside, and then screw the tail cap back into place.

To turn on the flashlight, press the button located on the body. The flashlight will start in HIGH mode. Subsequent presses will switch modes in the following order: HIGH → MEDIUM → LOW → ULTRA LOW → OFF. If the interval between button presses exceeds 10 seconds, the flashlight will turn off after the next press. To activate or switch to TURBO mode at any time, quickly press the button twice—double-click. After the next press or after 30 seconds, the flashlight will return to the previous mode. If the flashlight is turned on from OFF directly to TURBO mode [double-click], it will switch to HIGH mode after 30 seconds. To turn on the flashlight in STROBE mode, press and hold the button for 3 seconds. Subsequent single presses will now switch modes in the following order: STROBE → S.O.S. → RED FLASHING → OFF. The flashlight signals battery depletion using an LED hidden in the button: Blue – fully charged, Red – low battery.

REPLACING THE BATTERY

To charge the flashlight, connect the included USB cable to a power source: USB-5V/1A. Plug the other end of the cable with the USB-C connector into the flashlight's charging port, hidden behind the rubber charging port cover. The active charging process will be indicated by the red LED lighting up on the switch. The change in LED color from red to blue signifies the completion of the charging process.

CAUTION!

Make sure you use only genuine parts designed for Falcon Eye® flashlight. Using spare parts from other manufacturers may affect the quality and parameters of the product. The rechargeable batteries used in this product may be subject to re-processing. Pursuant to the EU's WEEE regulation, storage batteries must

not be disposed of with normal household waste. Instead, they must be disposed of at designated battery collection points. Contact the management of your local waste collection company for advice on the required ways and types of re-processing, or other instructions.

GENERAL INFORMATION

Modifications and repairs, other than those authorized by Mactronic®, are prohibited.

Mactronic's® warranty:

Flashlight has a 2-year warranty on defects in material and workmanship. Warranty does not cover: products bearing the characteristics of normal wear and tear; rust, altered and modified, improperly stored, damaged as a result of falls, negligence, leaking batteries and by use for which it was not intended.

WARRANTY CARD

The warranty card can be downloaded at www.falconeye.pl

USING AND HANDLING THE BATTERY

To reduce the risk of fire, electrocution or other bodily harm, carefully read the flashlight's operating manual.

- Always make sure the battery's polarity is correct.
- Remove the batteries if the flashlight is stored for extended time.
- Do not recharge alkaline batteries.
- Do not dispose of the batteries in fire.
- Keep the batteries out of reach of the children.
- Do not force the batteries open.
- Keep the flashlight away from UV radiation, humidity and chemical products.

DE SPEZIFIKATION

LEUCHTMODI	LUMEN	LEUCHTWEITE	LEUCHTDAUER
TURBO	3000 lm	215 m	30 sec
HIGH	1800 lm	165 m	2 h
MEDIUM	1200 lm	140 m	3 h
LOW	600 lm	95 m	5 h
ULTRA LOW	350 lm	85 m	8 h
STROBE	-	-	-
S.O.S.	-	-	-
RED FLASHING	-	-	-

HAUPTTEINSPEISUNG 20650 Li-Ion 3,7V 2600 mAh

LADEZEIT 3 h

GEWICHT 185 g

GRÖSSE 118 x 41 x 35 mm

IP-SCHUTZART IPX4

STOSSSCHUTZ 1 m

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Mactronic®-Produkt entschieden haben. Eine ordnungsgemäße Bedienung und Wartung gewährleistet eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Bitte lesen und befolgen Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch, da es wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und Nutzung enthält.

HINWEIS

Bestimmungswidrige Nutzung der Taschenlampe wird nicht empfohlen. Der Hersteller nimmt die Garantie ausdrücklich zurück, wenn die Taschenlampe bestimmungswidrig benutzt wird.

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

Achtung! Die Taschenlampe ist mit einem werkseitig installierten Batteriekontaktseparator ausgestattet, der aus dem Batteriefach entfernt werden muss. Um den Separator zu entfernen, schrauben Sie die Endkappe ab, entnehmen Sie den Batteriekontaktseparator aus dem Inneren und schrauben Sie die Endkappe wieder an ihren Platz.

Um die Taschenlampe einzuschalten, drücken Sie den Knopf am Gehäuse. Die Taschenlampe startet im HIGH-Modus. Weitere Tastendrucke schalten die Modi in folgender Reihenfolge um: HIGH → MEDIUM → LOW → ULTRA LOW → OFF. Wenn der Abstand zwischen den Tastendrüken 10 Sekunden überschreitet, schaltet sich die Taschenlampe nach dem nächsten Tastendruck aus. Um die Taschenlampe jederzeit in den TURBO-Modus zu schalten, drücken Sie den Schalter zweimal schnell – Doppelklick. Die Lampe kehrt nach dem nächsten Tastendruck oder nach 30 Sekunden in den vorherigen Modus zurück. Wenn die Taschenlampe aus dem OFF-Modus direkt in den TURBO-

-Modus [Doppelklick] eingeschaltet wird, schaltet sie nach 30 Sekunden in den HIGH-Modus. Um die Taschenlampe im STROBE-Modus einzuschalten, halten Sie den Knopf 3 Sekunden lang gedrückt. Weitere einzelne Tastendrucke schalten die Modi in folgender Reihenfolge um: STROBE → S.O.S. → ROT BLINKEND → OFF. Die Taschenlampe signalisiert den Akkustand durch eine LED, die im Schalter verborgen ist: blau – Akku voll geladen, rot – Akku entladen.

BATTERIEAUSTAUSCH

Um die Taschenlampe aufzuladen, verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit einer Stromquelle: USB-5V/1A. Stecken Sie das andere Ende des Kabels, das mit einem USB-C-Stecker ausgestattet ist, in die Ladebuchse der Taschenlampe, die hinter der Gummabdeckung verborgen ist. Der aktive Ladevorgang wird durch das Aufleuchten der roten LED im Schalter signalisiert. Ein Wechsel der LED-Farbe von Rot auf Blau zeigt das Ende des Ladevorgangs an.

VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile für die Taschenlampe FalconEye® nutzen. Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann die Qualität und die Parameter des Produktes beeinträchtigen. Die bei diesem Produkt benutzten aufladbaren Akkus können verwertet werden. Gemäß der EU-Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind die verbrauchten Batterien in den dafür vorgesehenen Batteriebehältern zu entsorgen. Prüfen Sie die Hinweise zum Recycling oder andere Vorgaben bei der zuständigen Entsorgungsfirma.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modifikationen und Reparaturen

Von Mactronic® nicht autorisierte Modifikationen und/oder Reparaturen sind nicht gestattet.

Garantieanspruch

Dieses Produkt hat eine Garantiezeit von 2 Jahren. Nicht eingemommen sind: Normale Gebrauchsspuren, Rost, Modifikationen, unsachgemäße Lagerung, Beschädigungen durch Stöße, Fahrlässigkeit, ausgelaufene Batterien, unsachgemäßer Gebrauch.

GARANTIESCHEIN

Der Garantieschein ist auf der Internetseite www.falconeye.pl herunterzuladen.

BEDIENUNG UND BATTERIEGEBRAUCH

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, beachten Sie die ausführliche Gebrauchsanweisung der Taschenlampe.

- Achten Sie immer auf die Polarität der Batterie.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Taschenlampe, wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.
- Laden Sie keine Alkalibatterien auf.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer.
- Lassen Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern liegen.
- Öffnen Sie den Akku nicht.
- Halten Sie die Lampen von UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Feuchtigkeit und chemischen Produkten fern.

PL SPECYFIKACJA

TRYBY PRACY	STRUMIEŃ ŚWIATŁA	ZASIĘG ŚWIATŁA	CZAS PRACY
TURBO	3000 lm	215 m	30 sec
HIGH	1800 lm	165 m	2 h
MEDIUM	1200 lm	140 m	3 h
LOW	600 lm	95 m	5 h
ULTRA LOW	350 lm	85 m	8 h
STROBE	-	-	-
S.O.S.	-	-	-
RED FLASHING	-	-	-
ZASILANIE	20650 Li-Ion 3,7V 2600 mAh		
CZAS ŁADOWANIA	3 h		
WAGA	185 g		
WYMIARY	118 x 41 x 35 mm		
KLASA SZCZELNOŚCI	IPX4		
ODPORNOŚĆ NA UPADKI	1 m		

Điękujemy Państwu za wybór produktu firmy Mactronic®. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnia wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją

i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

UWAGA!

Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem nie jest zalecane. Producent jednoznacznie wycofuje gwarancję w przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem.

OBŚŁUGA LATARKI

Uwaga! Latarka posiada fabryczny separator styków ognia, który należy wyjąć z łuku akumulatora. Aby usunąć separator odkręć nakrętkę rękojeści, usun znajdująca się wewnątrz przegrodę separatora styków akumulatora. Przykręć nakrętkę rękojeści na swoje miejsce.

Aby uruchomić latarkę naciśnij przycisk znajdujący się w korpusie. Latarka uruchomi się w trybie HIGH. Kolejne naciśnięcia będą przełączać tryby wg kolejności następowania: HIGH → MEDIUM → LOW → ULTRA LOW → OFF. Gdy odstęp między kolejnymi naciśnięciami przycisku przekroczy 10 sekund latarka po kolejnym naciśnięciu przycisku wyłączy się. Aby w każdym momencie uruchomić/przełączyć lampę w tryb pracy TURBO naciśnij szybko włącznik dwa razy – podwójne kliknięcie. Lampa po kolejnym naciśnięciu przycisku, lub po upływie 30 sekund powróci do poprzedniego trybu pracy. W przypadku uruchomienia latarki z trybu OFF od razu do trybu TURBO (podwójne kliknięcie) lampa po 30 sekundach przełączy się w tryb HIGH. Aby uruchomić latarkę w trybie pracy STROBE przytrzymaj przycisk 3 sekundy. Kolejne pojedyncze naciśnięcia będą teraz przełączać tryby pracy latarki w kolejności następowania: STROBE → S.O.S. → RED FLASHING → OFF. Latarka podczas pracy sygnalizuje stan rozładowania akumulatora za pomocą diody ukrytej w przycisku: kolor niebieski – latarka naładowana, kolor czerwony – latarka rozładowana.

WYMIANA BATERII / ŁADOWANIE AKUMULATORA

Aby naładować latarkę załączony przewód USB podłącz do źródła zasilania: USB-5V/1A. Drugi koniec przewodu zaopatrzonego we wtyk USB-C podłącz do gniazda ładowania latarki ukrytego za gumową zaślepką portu ładowania. Aktywny proces ładowania zostanie zasygnalizowany zapałaniem się czerwonej diody we wtyczniku. Zmiana koloru diody z koloru czerwonego na kolor niebieski oznacza zakończenie procesu ładowania.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki FalconEye®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Ładowalne akumulatory używane w tym produkcie mogą podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać ogniw do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie. Sprawdź w miejscowym zarządzie firmy wywożącej śmieci o sposobie i rodzaju ponownej przeróbki lub o innych dyspozycjach.

INFORMACJE OGÓLNE

Modyfikacje i naprawy:

Modyfikacje i naprawy, inne niż autoryzowane przez Mactronic®, są zabronione.

Gwarancja Mactronic®:

Latarka czołowa posiada 2-letnią gwarancję dotyczącą wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają: produkty noszące cechy normalnego zużycia, zardzewiałe, przerabiane i modyfikowane, niewłaściwie przechowywane, uszkodzone w wyniku upadków, zaniedbań, wyciekających baterii oraz stosowanie niezgodnie z przeznaczeniem.

KARTA GWARANCYJNA

Karta Gwarancyjna do pobrania na stronie internetowej www.falconeye.pl

OBŚŁUGA I UŻYCIIE BATERII/AKUMULATORA

Dla zredukowania ryzyka wywołania pożaru, porażenia prądem lub doznania obrażeń ciała, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją użytkowania latarki.

- Bezwzględnie przestrzegaj biegunowości baterii.
- Wymyj baterie z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania.
- Nie ładuj baterii alkalicznych.
- Nie wrzucaj baterii do ognia.
- Pozostawiaj baterie poza zasięgiem dzieci.
- Nie otwieraj baterii.
- Przechowuj lampki z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.



ISO 9001: 2015

Made in PRC for Mactronic® Group Sp. z o.o.
ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Poland
©2025 Mactronic® mactronic.pl falconeye.pl