

Instrukcja Użytkowania i Warunki Bezpieczeństwa

Nietonący pasek wypornościowy do sprzętu optycznego i fotograficznego

Przeznaczenie produktu

Nietonący pasek wypornościowy służy do **zabezpieczenia lornetek, aparatów fotograficznych, kamer sportowych i innych lekkich urządzeń optycznych** przed przypadkowym utonięciem w wodzie. Został zaprojektowany z **materiałów wypornościowych**, które unoszą sprzęt na powierzchni w razie upuszczenia – idealny do:

- sportów wodnych, żeglarstwa, wędkarstwa,
- wypraw trekkingowych i kajakowych,
- codziennego użytku w warunkach podwyższonego ryzyka upadku do wody.

Instrukcja użytkowania

1. Montaż paska

- Upewnij się, że sprzęt jest suchy i czysty.
- Przymocuj pasek do **dedykowanego oczka, mocowania lub uchwytu** lornetki, aparatu czy kamery.
- Sprawdź, czy połączenie jest stabilne i zabezpieczone – nie dopuszczaj do przypadkowego wypięcia.

2. Noszenie

- Załóż pasek na szyję lub ramię – **wypornościowa konstrukcja zapewnia wygodę i unosi się na wodzie**.
- Pasek może być używany również jako opaska nadgarstkowa w przypadku małych urządzeń.
- Upewnij się, że sprzęt nie jest przeciążony – zalecane maksymalne obciążenie podane jest przez producenta (najczęściej do 1,5 kg).

3. W kontakcie z wodą

- W razie upuszczenia sprzętu do wody, **pasek utrzymuje go na powierzchni**, ułatwiając szybkie odnalezienie i podjęcie.
- Jaskrawy kolor paska (np. pomarańczowy, żółty) zwiększa widoczność.

Warunki bezpieczeństwa

- **Nie przeciążaj paska sprzętem cięższym niż zalecany limit wagowy** – może nie zapewnić wystarczającej wyporności.
- Przed użyciem w warunkach wodnych **sprawdź stan paska, szwów i zaczepów** – uszkodzony pasek należy natychmiast wymienić.
- Produkt nie jest środkiem ratunkowym ani asekuracyjnym – **nie stosuj go do podtrzymywania ludzi lub zwierząt**.
- **Nie używaj w wodzie słonej bez późniejszego przepłukania** – sól może przyspieszyć zużycie materiału.

Konserwacja i przechowywanie

- Po kontakcie z wodą (szczególnie słoną lub chlorowaną) **splucz pasek czystą wodą i wysusz w cieniu.**
- Nie wystawiaj przez długi czas na działanie promieni UV lub wysokiej temperatury – może to wpłynąć na wyporność materiału.
- Przechowuj w suchym, wentylowanym miejscu.

Dodatkowe informacje

- Wyporność paska może się obniżyć w przypadku długotrwałego kontaktu z wodą lub zużycia materiału.
- Produkt może współpracować z innymi akcesoriami, takimi jak **pokrowce wodoodporne, pływające etui lub adaptory.**