

Instrukcja obsługi oraz warunki bezpieczeństwa –

Podstawka do gotowania na ognisku

1. Przeznaczenie

Podstawka do gotowania na ognisku służy do stabilnego ustawienia garnków, patelni i czajników nad otwartym ogniem lub żarem. Ułatwia przygotowywanie posiłków w warunkach outdoorowych, biwakowych, survivalowych oraz podczas kempingu.

2. Przygotowanie do użytkowania

1. Wybierz bezpieczne miejsce na ognisko – oddalone od namiotów, łatwopalnych materiałów i drzew.
 2. Rozpal ognisko i poczekaj, aż powstanie stabilny żar (najlepiej gotować na żarze, a nie na wysokim płomieniu).
 3. Ustaw podstawkę stabilnie nad ogniem lub w żarze, upewniając się, że nie chwieje się i nie przewróci.
 4. Przygotuj naczynia kuchenne dostosowane do gotowania nad ogniem (stal nierdzewna, żeliwo, aluminium).
-

3. Sposób użytkowania

1. Ustaw naczynie z wodą lub jedzeniem na podstawce.
 2. Gotuj posiłek, kontrolując intensywność ognia poprzez dokładanie drewna.
 3. Podczas gotowania używaj rękawic ochronnych lub chwytaków – naczynia i podstawka nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury.
 4. Po zakończeniu gotowania zdejmij naczynia ostrożnie, a podstawkę pozostaw do ostygnięcia.
 5. Nigdy nie dotykaj podstawki bezpośrednio po zakończeniu gotowania – ryzyko poparzenia.
-

4. Konserwacja i przechowywanie

- Po całkowitym ostygnięciu oczyść podstawkę z resztek popiołu i tłuszczu.
 - W razie potrzeby umyj wodą i wysusz, aby zapobiec korozji (w przypadku modeli stalowych).
 - Przechowuj w suchym miejscu, chroniąc przed wilgocią.
 - W przypadku składanych modeli sprawdzaj zawiasy i blokady.
-

Warunki bezpieczeństwa

1. Używaj podstawki wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem – do gotowania nad ogniskiem.
2. Nie pozostawiaj ognia ani gotujących się potraw bez nadzoru.
3. Ustaw podstawkę stabilnie, aby uniknąć przewrócenia naczyń z gorącą zawartością.
4. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od ogniska i podstawki.
5. Nie przenoś rozgrzanej podstawki – odczekaj, aż całkowicie ostygnie.

6. Nie dotykaj gołymi rękami – grozi poważnym poparzeniem.
7. Nie stawiaj naczyń zbyt ciężkich ani zbyt dużych w stosunku do rozmiaru podstawki.
8. Upewnij się, że ognisko jest całkowicie ugaszone po zakończeniu gotowania.
9. Nie używaj podstawki w zamkniętych pomieszczeniach – ryzyko pożaru i zaczadzenia.
10. W razie uszkodzeń (pęknięcia, odkształcenia) zaprzestań użytkowania – niesprawna podstawa jest niebezpieczna.