

Instrukcja obsługi oraz warunki bezpieczeństwa –

Kubek CAMP French Press

1. Przeznaczenie

Kubek CAMP French Press przeznaczony jest do przygotowywania kawy metodą tłokową (French Press) w warunkach turystycznych, kempingowych i outdoorowych. Może być używany także do parzenia herbaty liściastej i naparów ziołowych.

2. Przygotowanie do użytkowania

1. Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj kubek i wszystkie elementy w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem.
 2. Sprawdź, czy sitko i tłok są prawidłowo zamocowane oraz czyste.
 3. Zagotuj wodę w czajniku lub garnku turystycznym – kubek nie zawsze jest przeznaczony do bezpośredniego gotowania wody na ogniu (sprawdź w zaleceniach producenta).
-

3. Sposób użytkowania

1. Wsyp do kubka odpowiednią ilość grubo mielonej kawy (ok. 1 łyżka stołowa na filiżankę).
 2. Zalej kawę gorącą wodą (ok. 90–96 °C), pozostawiając trochę miejsca od brzegu kubka.
 3. Wymieszaj napar łyżką.
 4. Załóż pokrywkę z tłokiem i pozostaw napar na 3–5 minut.
 5. Powoli i równomiernie dociśnij tłok w dół, aby oddzielić fusy od naparu.
 6. Pij bezpośrednio z kubka lub przelej kawę do innego naczynia.
-

4. Konserwacja i przechowywanie

- Po każdym użyciu opróżnij kubek i dokładnie umyj wszystkie elementy.
 - Rozkręć sitko i tłok, aby usunąć resztki kawy.
 - Dokładnie wysusz przed schowaniem, aby uniknąć rozwoju pleśni i nieprzyjemnych zapachów.
 - Transportuj w plecaku lub pokrowcu ochronnym, aby uniknąć zarysowań.
 - Nie wystawiaj kubka na działanie ognia ani wysokiej temperatury, jeśli nie jest do tego przeznaczony.
-

Warunki bezpieczeństwa

1. Używaj kubka wyłącznie do przygotowywania napojów – nie stosuj do potraw gęstych ani produktów oleistych.
2. Nie przepętniaj kubka – grozi to wykipieniem i poparzeniem podczas wciskania tłoka.
3. Zachowaj ostrożność podczas dociskania tłoka – rób to powoli, aby uniknąć rozchłapania gorącego napoju.

4. Nie zalewaj kawy wrzątkiem (100 °C) – zbyt wysoka temperatura może uszkodzić uszczelki i pogorszyć smak napoju.
5. Nie używaj kubka z uszkodzonym tłokiem, sitkiem lub pękniętym korpusem.
6. Trzymaj poza zasięgiem dzieci – szczególnie podczas przygotowywania gorących napojów.
7. Unikaj uderzeń i upuszczania kubka – elementy szklane lub plastikowe mogą ulec pęknięciu.
8. W przypadku modeli metalowych zachowaj ostrożność – ścianki mogą się nagrzewać.
9. Po zakończeniu parzenia nie pozostawiaj fusów w kubku – mogą powodować korozję lub uszkodzenie uszczelek.
10. Zawsze upewnij się, że kubek i tłok są czyste i suche przed ponownym użyciem.