

Instrukcja obsługi oraz warunki bezpieczeństwa – Uchwyt do trójnogu Fire Spinner PIRAN

1. Przeznaczenie

Uchwyt do trójnogu Fire Spinner PIRAN przeznaczony jest do podwieszania garnków, kotłów lub innych naczyń nad ogniskiem przy użyciu trójnogu turystycznego. Umożliwia bezpieczne i stabilne zawieszenie naczynia podczas gotowania w warunkach biwakowych, kempingowych i survivalowych.

2. Przygotowanie do użytkowania

1. Upewnij się, że trójnóg jest rozstawiony stabilnie na płaskim, twardym podłożu.
 2. Sprawdź, czy wszystkie elementy uchwytu (hak, łańcuch, regulacja wysokości) są sprawne i nieuszkodzone.
 3. Zamocuj uchwyt na szczycie trójnogu zgodnie z konstrukcją (hak, karabińczyk lub zawias).
 4. Przygotuj naczynie odpowiednie do gotowania nad ogniskiem (garnek, kociołek).
-

3. Sposób użytkowania

1. Zawieś garnek lub kociołek na haku uchwytu.
 2. Wyreguluj wysokość zawieszenia za pomocą łańcucha lub mechanizmu regulacyjnego, tak aby dno naczynia znajdowało się w bezpiecznej odległości od płomienia/żaru.
 3. Podczas gotowania kontroluj stabilność trójnogu i zawieszonego naczynia.
 4. Po zakończeniu gotowania ostrożnie zdejmij naczynie, używając rękawic ochronnych lub chwytaka.
 5. Pozwól uchwytowi ostygnąć przed spakowaniem.
-

4. Konserwacja i przechowywanie

- Po całkowitym ostygnięciu oczyść uchwyt z sadzy i zabrudzeń.
 - W razie potrzeby umyj wodą i wysusz, aby zapobiec korozji (w przypadku stali).
 - Regularnie sprawdzaj stan łańcucha i haka – w przypadku oznak zużycia wymień elementy.
 - Przechowuj w suchym miejscu, zabezpieczony przed wilgocią.
 - Transportuj w pokrowcu, aby uniknąć zabrudzenia pozostałego ekwipunku.
-

Warunki bezpieczeństwa

1. Używaj uchwytu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem – do podwieszania naczyń nad ogniskiem.
2. Nie przeciążaj uchwytu – stosuj go tylko do naczyń mieszczących się w zalecanym limicie wagowym producenta.
3. Upewnij się, że trójnóg stoi stabilnie i nie może się przewrócić.
4. Nie pozostawiaj gotującego się naczynia bez nadzoru.

5. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od ogniska i zawieszonego naczynia.
6. Uważaj na gorące elementy uchwytu – hak i łańcuch nagrzewają się od ognia.
7. Nie dotykaj uchwytu gołymi rękami podczas gotowania.
8. Nie przenoś trójnogu z zawieszonym gorącym naczyniem – grozi to rozlaniem i poparzeniem.
9. W przypadku uszkodzeń (pęknięty hak, zerwany łańcuch) natychmiast zaprzestań użytkowania.
10. Po zakończeniu gotowania zawsze upewnij się, że ognisko zostało całkowicie ugaszone.