

Instrukcja użytkowania oraz warunki bezpieczeństwa –

Radio survivalowe Fosco SW1/SW2/FM/AM

1. Przeznaczenie

Radio survivalowe Fosco SW1/SW2/FM/AM to wielofunkcyjne urządzenie awaryjne zapewniające dostęp do wiadomości, prognoz pogody i komunikatów alarmowych. Wyposażone w różne źródła zasilania i latarkę LED, sprawdzi się podczas wypraw turystycznych, biwaków, sytuacji survivalowych oraz kryzysowych.

2. Przygotowanie do użytkowania

1. Zapoznaj się z zakresem pasm radiowych: **FM, AM, SW1, SW2**.
 2. Wybierz źródło zasilania:
 - **Panel solarny** – ładowanie przy świetle słonecznym.
 - **Korbka dynamo** – obracanie generuje energię i pozwala zasilać radio oraz latarkę.
 - **Baterie** – w razie potrzeby używaj klasycznych baterii (zgodnych ze specyfikacją producenta).
 3. Sprawdź działanie urządzenia przed wyruszeniem w teren.
 4. Jeśli planujesz używać latarki, upewnij się, że radio jest naładowane.
-

3. Obsługa radia

1. Włącz urządzenie głównym przełącznikiem.
 2. Ustaw żądane pasmo częstotliwości (FM, AM, SW1, SW2).
 3. Obracaj pokrętkę strojenia, aż znajdziesz wybraną stację.
 4. Reguluj głośność za pomocą pokrętła.
-

4. Obsługa latarki LED

1. Włącz latarkę przełącznikiem na obudowie.
 2. Przy zasilaniu dynamo: około 1 minuta kręcenia korbką = kilka minut świecenia.
 3. Wyłącz latarkę po zakończeniu, aby oszczędzać energię.
-

5. Konserwacja i przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, chroniąc przed wilgocią i zanurzeniem w wodzie.
 - Regularnie czyść obudowę wilgotną ściereczką, unikając agresywnych detergentów.
 - Sprawdzaj stan baterii – wyjmuj je przy dłuższym nieużywaniu.
 - Nie zostawiaj radia na długotrwałym, intensywnym słońcu, aby uniknąć przegrzania.
 - Okresowo sprawdzaj działanie korbki dynamo i panelu solarnego.
-

6. Warunki bezpieczeństwa

1. **Nie zanurzaj** urządzenia w wodzie – radio nie jest w pełni wodoodporne.
2. **Chroń przed silnymi uderzeniami i upadkami** – mogą uszkodzić obudowę i mechanizm dynamo.
3. **Nie rozkręcaj ani nie modyfikuj** urządzenia – grozi to uszkodzeniem i utratą gwarancji.
4. **Używaj wyłącznie zalecanych baterii** – niewłaściwe mogą doprowadzić do uszkodzenia radia.
5. **Nie pozostawiaj w pobliżu źródeł ognia** ani w ekstremalnie wysokiej temperaturze.
6. **Podczas kręcenia korbką dynamo** nie stosuj nadmiernej siły – może to uszkodzić mechanizm.
7. **Nie kieruj latarki LED w oczy** – intensywne światło może być szkodliwe.
8. **Trzymaj poza zasięgiem małych dzieci** – urządzenie zawiera drobne elementy.
9. **Regularnie testuj urządzenie** – upewnij się, że działa przed wyruszeniem w teren.
10. W sytuacji kryzysowej zawsze miej radio w łatwo dostępnym miejscu.