

Instrukcja obsługi oraz warunki bezpieczeństwa –

Alarm akustyczny TW 1000 (Schrill-Alarm)

1. Przeznaczenie

Alarm akustyczny TW 1000 Schrill-Alarm to urządzenie emitujące bardzo głośny dźwięk syreny ostrzegawczej. Może służyć jako alarm osobisty, urządzenie bezpieczeństwa w turystyce, obrońca nocny, element systemu alarmowego, awaryjny sygnał ostrzegawczy itp.

2. Dane techniczne (przykładowe / należy sprawdzić konkretne)

- Zasilanie: bateria (np. 9 V lub akumulator [według modelu])
 - Poziom głośności: wysoki – do ~100–120 dB (lub zgodnie ze specyfikacją producenta)
 - Wymiary / masa: kompaktowe, lekkie do przenoszenia
 - Tryby pracy: alarm ciągły / przerywany (jeśli urządzenie posiada)
 - Sposób aktywacji: przycisk / wyłącznik on/off
-

3. Przygotowanie i uruchamianie

1. Włóż baterię/akumulator zgodnie z polaryzacją (+ / –).
 2. Upewnij się, że pokrywa komory baterii jest zamknięta i zabezpieczona.
 3. Przeciągnij urządzenie w bezpieczny uchwyt lub noś na pasku – jeśli posiada uchwyt.
 4. Zlokalizuj przycisk lub przełącznik aktywacji alarmu.
 5. Włącz alarm przyciskiem / przełącznikiem. Upewnij się, że urządzenie generuje dźwięk.
-

4. Użytkowanie alarmu

1. W sytuacji wymagającej alarmu naciśnij przycisk lub włącz urządzenie.
 2. Trzymaj urządzenie z dala od ucha i skieruj je w stronę przestrzeni, gdzie sygnał będzie słyszalny.
 3. Używaj krótkich impulsów lub alarmu ciągłego (zależnie od sytuacji i możliwości) — nie używaj niepotrzebnie długotrwale.
 4. Wyłącz alarm po ustąpieniu zagrożenia.
-

5. Konserwacja i sprawdzanie stanu

- Regularnie sprawdzaj działanie alarmu, włączając go testowo.
- Wymieniaj baterie / ładuj akumulator, gdy dźwięk słabnie.
- Czyść obudowę miękką suchą ściereczką — unikaj wody i detergentów.
- Trzymaj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci i skrajnych temperatur.
- Nie stosuj gwałtownych uderzeń ani nie upuszczaj — mogą uszkodzić przetwornik dźwięku.

6. Warunki bezpieczeństwa

1. **Nie kieruj alarmu bezpośrednio w stronę ucha osoby** – głośny dźwięk może uszkodzić słuch.
2. **Używaj alarmu wyłącznie w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia** — nadmierne użycie może dezorientować lub przestraszyć.
3. **Trzymaj poza zasięgiem dzieci**, szczególnie gdy urządzenie jest włączone lub łatwo dostępne.
4. **Nie używaj w zamkniętych pomieszczeniach**, gdzie dźwięk może być zwielokrotniony echem i grozić uszkodzeniem słuchu.
5. **Nie wystawiaj na działanie wody ani deszczu**, jeśli urządzenie nie jest wodoodporne.
6. **Nie rozbieraj urządzenia** — elektronika i generator dźwięku mogą ulec uszkodzeniu, a gwarancja zostanie utracona.
7. **Nie używaj przy substancjach łatwopalnych lub w środowisku z wysokim ryzykiem wybuchu** — silny dźwięk może spowodować niepożądane reakcje.
8. **Nie stosuj w pobliżu sprzętu wrażliwego na hałas** (mikrofony, urządzenia medyczne).
9. Po użyciu lub gdy sygnał zaczyna być słabszy — natychmiast wymień baterie lub wyłącz urządzenie.
10. Upewnij się, że urządzenie jest łatwo dostępne w sytuacji awaryjnej — nie chowaj go w zakamarkach.