

Instrukcja obsługi oraz warunki bezpieczeństwa – wkładki z pianki Memory Foam do hełmów taktycznych

1. Przeznaczenie

Wkładki z pianki Memory Foam są przeznaczone do montażu wewnątrz hełmów taktycznych w celu:

- zwiększenia komfortu noszenia,
 - poprawy dopasowania hełmu do kształtu głowy,
 - redukcji punktów ucisku,
 - częściowej absorpcji drgań i uderzeń.
-

2. Przygotowanie do użytkowania

1. Oczyszczyć wnętrze hełmu z kurzu, potu i zabrudzeń.
 2. Usunąć stare wkładki lub elementy mocujące, jeśli takie znajdują się w hełmie.
 3. Przygotować zestaw wkładek i upewnić się, że rzepy/mocowania są kompletne i czyste.
-

3. Montaż

1. Przyklej elementy rzepowe (jeśli nie są fabrycznie zamontowane) wewnątrz hełmu w odpowiednich punktach.
 2. Umieść wkładki z pianki Memory Foam na rzepach, dopasowując je do kształtu wnętrza hełmu.
 3. Sprawdź stabilność – wkładki powinny trzymać się pewnie i nie przesuwać podczas zakładania.
 4. W razie potrzeby przesunąć lub wymienić poszczególne poduszki, aby lepiej dopasować hełm do głowy.
-

4. Użytkowanie

- Zakładaj hełm po upewnieniu się, że wkładki są prawidłowo osadzone.
 - Pamiętaj, że pianka Memory Foam dopasowuje się do kształtu głowy pod wpływem ciepła i nacisku – po kilku minutach komfort noszenia zwiększa się.
 - Wkładki są przeznaczone do wielokrotnego użytku, ale należy je regularnie czyścić.
-

5. Konserwacja

- Czyść wkładki wilgotną ściereczką z łagodnym środkiem myjącym.
 - Nie mocz ich w wodzie ani nie pierz w pralce.
 - Pozostaw do całkowitego wyschnięcia w przewiewnym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
 - Nie wystawiaj na długotrwałe działanie promieni słonecznych – może to osłabić strukturę pianki.
-

Warunki bezpieczeństwa

1. Wkładki Memory Foam zwiększają komfort, ale **nie zastępują balistycznych i ochronnych właściwości hełmu**.
2. Montuj wyłącznie w oryginalnych hełmach taktycznych zgodnych z przeznaczeniem.
3. Nie stosuj uszkodzonych lub zdeformowanych wkładek – mogą obniżyć stabilność hełmu.
4. Regularnie sprawdzaj stan rzepów i mocowań – luźne wkładki mogą wpływać na dopasowanie hełmu.
5. W przypadku kontaktu z chemikaliami (oleje, rozpuszczalniki) natychmiast usuń wkładkę – pianka może stracić właściwości.
6. Nie modyfikuj wkładek poprzez cięcie czy klejenie – może to osłabić ich funkcję.
7. Hełm z zamontowanymi wkładkami powinien zawsze być prawidłowo zapięty i dopasowany paskami nośnymi.
8. W razie silnego uderzenia lub deformacji wkładki wymień na nową, nawet jeśli nie widać uszkodzeń.
9. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
10. Pamiętaj, że wkładki **ulepszają komfort i amortyzację**, ale nie zwiększają klasy odporności balistycznej hełmu.