

Instrukcja obsługi oraz warunki bezpieczeństwa –

Kartusz gazowy

1. Przeznaczenie

Kartusz gazowy to pojemnik ciśnieniowy wypełniony mieszkanką gazów (butan, propan–butan), przeznaczony do zasilania kuchenek turystycznych, palników, lamp i innych urządzeń gazowych. Produkt do użytku wyłącznie z kompatybilnym sprzętem.

2. Przygotowanie do użytkowania

1. Sprawdź datę ważności i stan kartusza – nie używaj wgniecionych, skorodowanych ani uszkodzonych pojemników.
 2. Zapoznaj się z instrukcją urządzenia, do którego kartusz ma być podłączony.
 3. Upewnij się, że zawór urządzenia jest w pozycji **zamkniętej** przed montażem kartusza.
 4. Montuj kartusz zgodnie z instrukcją (gwintowany lub typu „klik”) – tylko pionowo i bez użycia nadmiernej siły.
-

3. Sposób użytkowania

1. Po zamocowaniu kartusza odkręć zawór powoli i odpal urządzenie zgodnie z jego instrukcją obsługi.
 2. Używaj kartusza wyłącznie w pozycji pionowej.
 3. Podczas pracy kontroluj, czy kartusz nie nagrzewa się nadmiernie – w razie podejrzenia przegrzania natychmiast zamknij dopływ gazu.
 4. Po zakończeniu użytkowania zakręć zawór i odłącz kartusz (jeśli konstrukcja urządzenia na to pozwala).
-

4. Konserwacja i przechowywanie

- Przechowuj kartusze w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, ognia i promieni słonecznych.
 - Nie przechowuj w zamkniętym samochodzie ani w pobliżu grzejników.
 - Transportuj w pozycji pionowej, w oryginalnym opakowaniu lub zabezpieczone przed uszkodzeniami.
 - Nie przekłuwaj pustych kartuszy ani nie wrzucaj ich do ognia – oddaj do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
-

Warunki bezpieczeństwa

1. Używaj kartuszy gazowych tylko z urządzeniami do tego przeznaczonymi.
2. **Nie napełniaj ponownie kartuszy jednorazowych** – grozi wybuchem.
3. Nigdy nie podgrzewaj kartusza, np. na ogniu lub grzejniku.
4. Nie wystawiaj na temperaturę powyżej **50 °C**.
5. Nie wdychaj gazu – jest szkodliwy i łatwopalny.

6. Nie używaj w pomieszczeniach bez wentylacji – ryzyko zatrucia i wybuchu.
7. Trzymaj z dala od dzieci.
8. W przypadku wyczucia ulatniającego się gazu:
 - natychmiast zakręć zawór,
 - wynieś urządzenie na zewnątrz,
 - nie używaj otwartego ognia ani urządzeń elektrycznych.
9. Nie spalaj pustych kartuszy w ognisku.
10. Postępuj zawsze zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia i kartusza.