

Instrukcja użytkowania oraz warunki bezpieczeństwa – Flaga na maszt lub drążek z poliestru

1. Przeznaczenie

Flaga z poliestru przeznaczona jest do użytku zewnętrznego i wewnętrznego – do wywieszania na masztach, drążkach lub uchwytych. Służy do celów dekoracyjnych, reprezentacyjnych, patriotycznych lub informacyjnych. Wykonana z trwałego, odpornego na warunki atmosferyczne materiału (poliester), zapewnia długą żywotność i estetyczny wygląd.

2. Przygotowanie do użytkowania

1. Przed pierwszym użyciem rozłóż flagę i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń (rozdarć, przetarć, luźnych szwów).
 2. Upewnij się, że maszt lub drążek są stabilne i wolne od ostrych krawędzi mogących uszkodzić tkaninę.
 3. Jeśli flaga jest wyposażona w oczka lub tunel montażowy – zamocuj ją zgodnie z konstrukcją masztu (na linkach, karabińczykach lub wsuwając drążek).
 4. Sprawdź, czy flaga nie dotyka ziemi – zapobiegnie to zabrudzeniom i przetarciom.
-

3. Sposób użytkowania

1. Flaga powinna być rozwieszona w miejscu widocznym, wolnym od przeszkód (drzew, kabli, ostrych elementów).
 2. W warunkach silnego wiatru (powyżej 60 km/h) zaleca się zdjęcie flagi, aby uniknąć rozerwania.
 3. Nie należy pozostawiać flagi na maszcie podczas burzy lub intensywnych opadów.
 4. W razie zabrudzenia można flagę prać ręcznie lub w pralce (temp. max. 30°C, delikatny program, bez wybielaczy).
 5. Po wyschnięciu przechowuj flagę złożoną w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
-

4. Konserwacja i przechowywanie

- Regularnie kontroluj stan materiału i szwów – w razie przetarć lub uszkodzeń wymień flagę.
 - Nie prasuj żelazkiem bezpośrednio po nadruku lub naszywkach – użyj niskiej temperatury i ściereczki ochronnej.
 - Nie stosuj środków chemicznych zawierających chlor lub wybielaczy.
 - Po sezonie użytkowania przechowuj flagę złożoną w czystym, suchym miejscu.
-

5. Warunki bezpieczeństwa

1. Używaj flagi wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem – do ekspozycji, a nie jako okrycia lub elementu ochronnego.
2. Nie wystawiaj flagi w pobliżu otwartego ognia ani wysokiej temperatury – poliester jest materiałem łatwotopliwym.

3. Nie montuj flagi w miejscach, gdzie może stanowić zagrożenie (np. w pobliżu linii energetycznych, kominów, wentylatorów).
 4. Nie dopuszczaj, by flaga była szarpana przez dzieci lub zwierzęta – może dojść do uszkodzenia materiału lub przewrócenia masztu.
 5. Podczas montażu na wysokich masztach zachowaj ostrożność – używaj stabilnych drabin i zabezpieczenia przed upadkiem.
 6. W czasie burzy, wichury lub silnych podmuchów wiatru – **zdejmij flagę z masztu.**
 7. W razie kontaktu z wodą (deszcz, śnieg) pozwól fladze wyschnąć przed złożeniem.
 8. Nie pozwól, by flaga dotykała ziemi – zgodnie z zasadami etykiety flagowej jest to niepożądane i może ją zabrudzić lub uszkodzić.
-

6. Utylizacja

Zużytą lub zniszczoną flagę z poliestru utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych. W przypadku flag narodowych zaleca się złożenie jej i spalenie w sposób godny, bez publicznego demonstrowania.