

Zestaw do gotowania TRAVEL —

instrukcja użytkowania i warunki bezpieczeństwa

Krótki opis produktu

Zestaw do gotowania **TRAVEL** wykonany ze **stali nierdzewnej** to kompaktowy i trwały komplet naczyń turystycznych przeznaczony do przygotowywania posiłków w warunkach biwakowych, podróży i outdoorowych. Charakteryzuje się odpornością na korozję, łatwością czyszczenia i możliwością zagnieżdżenia elementów w celu oszczędności miejsca w bagażu.

Instrukcja użytkowania

1. Przed pierwszym użyciem

- Umyj wszystkie elementy zestawu ciepłą wodą z delikatnym detergentem.
- Dokładnie spłucz i wysusz naczynia przed pierwszym gotowaniem.
- Usuń wszystkie etykiety, folie i zabezpieczenia transportowe.

2. Użytkowanie w terenie

- Ustawienie:** używaj zestawu wyłącznie na stabilnej powierzchni — kuchenka turystyczna, palnik gazowy lub żar ogniska (jeśli model jest do tego przystosowany).
- Podgrzewanie:** nie pozostawiaj pustych naczyń na źródle ciepła — może to doprowadzić do odkształcenia stali.
- Mieszanie i serwowanie:** używaj sztućców drewnianych, silikonowych lub metalowych — stal nierdzewna jest odporna na zarysowania, ale nadmierne uderzenia mogą spowodować trwałe ślady.
- Pokrywki i uchwyty:** podczas gotowania elementy metalowe mogą się nagrzewać — stosuj rękawice lub chwytak.
- Gotowanie:** nie przekraczaj maksymalnej pojemności naczyń, aby uniknąć kipienia i poparzeń.

3. Czyszczenie po użyciu

- Pozostaw naczynia do wystygnięcia przed myciem.
- Umyj ciepłą wodą z łagodnym środkiem myjącym; unikaj silnych detergentów i ostrych gąbek.
- Dokładnie osusz po myciu, aby uniknąć powstawania zacieków i przebarwień.
- W razie przypaleń użyj roztworu sody oczyszczonej lub specjalnego środka do stali nierdzewnej.
- Nie używaj zestawu w kuchenie mikrofalowej.

4. Przechowywanie i transport

- Po całkowitym wyschnięciu złóż wszystkie elementy w jeden zestaw i umieść w dołączonym pokrowcu lub siatce.
- Unikaj przechowywania w wilgotnych miejscach.

3. Nie przechowuj naczyń z resztkami jedzenia — może to powodować powstawanie zapachów i przebarwień.
 4. W podróży zabezpiecz zestaw przed obijaniem o twarde przedmioty (np. w plecaku).
-

Warunki bezpieczeństwa

Podczas użytkowania

- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem — do przygotowywania żywności.
- Nie dotykaj bezpośrednio gorących powierzchni — stosuj rękawice lub chwytak.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy dzieciach — naczynia i zawartość mogą być bardzo gorące.
- Upewnij się, że zestaw stoi stabilnie — przewrócenie może spowodować poparzenia lub pożar.
- Nie pozostawiaj naczyń bez nadzoru na źródle ognia.

Po zakończeniu gotowania

- Odstaw naczynia na stabilną, odporną na ciepło powierzchnię.
 - Zanim zaczniesz myć — upewnij się, że całkowicie wystygły.
-

Konserwacja

- Regularnie czyść i susz zestaw po każdym użyciu.
 - W razie pojawienia się przebarwień od wysokiej temperatury, wypoleruj delikatnie specjalnym środkiem do stali nierdzewnej.
 - Nie stosuj wybielaczy i środków chlorowych.
 - Unikaj długotrwałego kontaktu z solą, kwasami i tłuszczami po gotowaniu — mogą powodować plamy.
-

Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z zestawu **zgodnie z jego przeznaczeniem** i zasadami bezpieczeństwa. Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub urazy wynikające z niewłaściwego użytkowania, przegrzewania naczyń, używania na niestabilnych palnikach lub w sposób niezgodny z instrukcją.